MANUAL DE ASAMBLARE
RAFT CU 5 POLIȚE

CU PUȚINĂ ÎNDEMÂNARE, VEȚI PUTEA ASAMBLA SINGUR RAFTUL.

PENTRU ASAMBLAREA RAFTULUI CU POLIȚE VEȚI AVEA NEVOIE DE:

ȘURUBELNIȚĂ
CIOCAN DE CAUCIUC

ÎN PACHET VEȚI GĂSI:

8X STÂLPI
10X TRAVERSE SCURTE
10X TRAVERSE LUNGI
5X SUPORȚI CENTRALI
4X CONECTORI
8X CAPACE DE CAPĂT
5X POLIȚE

PASUL 1

Mai întâi fixați prin apăsare capacele de capăt pe capetele inferioare ale stâlpilor.

PASUL 2

Sprijiniți doi stâlpi unul lângă altul de perete și îmbinați-i cu traversele mai scurte, introducând cârligele traverselor în orificiile stâlpilor. Vă puteți ajuta de un ciocan de cauciuc. Atenție, traversa inferioară trebuie montată la cel puțin 90 mm deasupra podelei!

PASUL 3

Repetați procedura și cu ceilalți doi stâlpi, astfel încât să obțineți două părți laterale identice. Apoi îmbinați cele două părți laterale cu o traversă lungă.

PASUL 4

Acum structura stă singură în picioare și puteți îmbina ușor cele două părți cu o traversă lungă și pe cealaltă parte. În același mod montați treptat pe ambele părți și celelalte traverse lungi.

PASUL 5

Când partea inferioară este gata, introduceți conectorii în capetele superioare ale stâlpilor, montați pe ei stâlpii superiori și bateți-i până la capăt cu ciocanul de cauciuc.

PASUL 6

Acum îmbinați stâlpii superiori cu traverse, la fel ca la partea inferioară.

PASUL 7

Îndoiți în unghi drept cârligele de la capetele suporturilor centrale și îmbinați câte două traverse lungi opuse, introducând suportul cu cârligele îndoite în orificiile traverselor. Apoi îndoiți cârligele cu șurubelnița, ca să nu alunece afară.

PASUL 8

La final, așezați pe traverse polițele din PAL și fixați prin apăsare capacele de capăt pe capetele superioare ale stâlpilor. Pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să fixați raftul de perete cu șuruburi și dibluri.

PASUL 9

Gata, raftul este asamblat! Vă recomandăm să fixați raftul de perete cu șuruburi, iar în cazul mai multor rafturi să le prindeți între ele cu șuruburi, pentru o stabilitate maximă.